


## Instructions pour le distributeur de nourriture Pro-Lock

NOUS VOUS REMERCIONS d'avoir acheté le distributeur de nourriture Pro-Lock. Veuillez lire la présente feuille avant d'utiliser l'appareil. Si vous avez des questions sur ce produit ou sur tout autre produit Moultre, veuillez communiquer avec nous en utilisant les coordonnées indiquées au verso de cette feuille. Veuillez inscrire votre distributeur de nourriture sur [www.moultriefeeders.com/warranty](http://www.moultriefeeders.com/warranty) afin d'activer votre garantie de 1 an.

### I INSTALLER L'ENTONNOIR

- 1 Placer l'entonnoir dans la partie inférieure de la trémie, puis insérer quatre (4) rivets poussoirs en plastique.





### II ASSEMBLER LA TRÉMIE


- 1 Retourner la partie supérieure de la trémie à l'envers, puis appairer la partie inférieure de la trémie et la partie supérieure.

Aligner les trous, puis appuyer sur les côtés de la **partie inférieure de la trémie** jusqu'à ce qu'elle s'emboîte bien en place. Insérer un **boulon** dans chaque trou, en le passant de bas en haut. Sur chaque boulon, placer une **rondelle de blocage** et visser fermement un **écrou papillon**. Répéter ces étapes pour les 12 boulons.


**Remarque : Si les deux moitiés ne sont pas fixées correctement, des fuites pourraient survenir.**



- 2 Connecter le kit de trémie à verrouillage rapide à la trémie assemblée, comme illustré.




- 3 Faire glisser les trois logements carrés pour patte fournis dans la trémie, comme illustré.




## III STAND UP FEEDER AND INSTALL LID

Placer la trémie sur le côté. Assembler les trois pattes en utilisant quatre sections de patte pour chaque patte.

Insérer une patte dans chaque logement carré pour patte. S'assurer que toutes les sections de patte sont correctement reliées et que les sections sont insérées le plus profondément possible. Placer deux pattes contre le sol, comme illustré, puis, en faisant attention, mettre l'assemblage de la trémie debout.



**! NE PAS DÉPASSER 90 KILOS (200 livres) DE NOURRITURE**



Installer le couvercle en alignant ses poignées et les encoches de la partie supérieure de la trémie. Tourner jusqu'à ce que le couvercle soit appuyé contre la butée du couvercle.

Pour installer un appareil photo pour la chasse Moultrie ou un panneau d'alimentation pour distributeur de nourriture (vendu séparément), insérer un écrou Phillips fourni dans le trou d'une poignée, en le passant de bas en haut, et bien visser l'écrou. Il est possible de fixer jusqu'à trois dispositifs au couvercle.

## IV CONFIGURER ET TESTER LE DISTRIBUTEUR DE NOURRITURE

**1 INSTALLATION DE LA PILE :** Ouvrir la porte de la boîte des commandes et installer une pile alcaline 6 V (par ex. Energizer™) ou une pile rechargeable Moultrie (MFH-SRB6), et relier la pince crocodile rouge à la borne positive (+) et la pince crocodile noire à la borne négative (-).

**2 RÉGLAGE DE L'HEURE DU JOUR :** Appuyer sur la touche PLUS ou la touche MOINS jusqu'à ce que la bonne heure du jour apparaisse. Presser et relâcher la touche pour faire défiler les minutes une à une, ou maintenir la touche enfoncée pour faire défiler les minutes plus rapidement.



**3 RÉGLAGE DES HEURES DE DISTRIBUTION DE NOURRITURE :** Appuyer sur la touche RÉGLAGE jusqu'à ce que le bon numéro de minuterie apparaisse dans le coin supérieur droit, comme illustré. Appuyer sur la touche FLÈCHE VERS LE HAUT OU LA TOUCHE FLÈCHE VERS LE BAS pour régler l'heure de distribution de nourriture.

**Remarque :** Le distributeur de nourriture a été réglé en usine à 7 h et à 18 h.

**RÉGLAGE DE LA DURÉE DE DISTRIBUTION :** Appuyer à nouveau sur la touche RÉGLAGE pour régler les SECONDES DE DISTRIBUTION, qui peuvent aller de zéro à vingt secondes. Régler les SECONDES DE DISTRIBUTION au moyen du tableau ci-dessous. Pour désactiver une minuterie, régler ses SECONDES DE DISTRIBUTION à zéro.


**Remarque :** Le distributeur de nourriture a été réglé en usine à 4 secondes.

DURÉE DE DISTRIBUTION (s)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Qté approx. de nourriture distribuée (lb)	.38	.62	.88	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	4.0	4.2	4.4	4.6



**4 RÉGLAGE DES QUANTITÉS DE NOURRITURE :** La minuterie du distributeur de nourriture est dotée d'un estimateur de quantité de nourriture. Appuyer sur la touche RÉGLAGE jusqu'à ce que « SET FEED » (réglage de la nourriture) apparaisse. Saisir la quantité de nourriture (en livres) ajoutée à la trémie. La minuterie estimera automatiquement la quantité de nourriture restante en livres et en jours après le début de la distribution automatique.

**Remarque :** Les estimations ci-dessus sont fondées sur l'utilisation de maïs pour cerf. Le type de nourriture, sa taille et sa densité auront une incidence sur les calculs.



**5 TEST DU DISTRIBUTEUR DE NOURRITURE :** MAINTENIR la touche RÉGLAGE ENFONCÉE pendant que les SECONDES DE DISTRIBUTION sont affichées. Relâcher la touche et s'éloigner du distributeur de nourriture quand le message « TESTING, GET AWAY » (test en cours, s'éloigner) apparaît sur l'afficheur.

### Conseils utiles :

- Le distributeur de nourriture a été réglé en usine en fonction d'une distance de distribution de 1,25 cm (0,5") (distance entre le bas de l'entonnoir et la plaque pivotante). Cette distance doit être respectée pour optimiser l'estimation de la quantité de nourriture.
- Pour prolonger la durée de vie de la pile, un panneau solaire de luxe Moultrie (MFH-DSP) ou un panneau d'alimentation pour distributeur de nourriture (MFA-12602) peut être ajouté au moyen du port d'alimentation externe.
- Pour une protection accrue contre les animaux nuisibles, une grille de protection (MFH-VG) peut être ajoutée.
- Pour acheter des pièces de rechange, il suffit de contacter le service à la clientèle de Moultrie au numéro ci-dessous.
- Le distributeur de nourriture comporte une garantie de 1 an contre les vices de fabrication. Pour vous prévaloir de la garantie, contactez le point de vente. Visitez [www.moultriefeeders.com/warranty](http://www.moultriefeeders.com/warranty) pour de plus amples renseignements.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limitations décrites à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limitations visent à fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible pouvant survenir dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et risque, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, de causer du brouillage qui nuira aux communications radiophoniques. Il est toutefois impossible de garantir qu'il ne se produira pas de brouillage dans un environnement particulier. Si cet appareil cause du brouillage qui nuit à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, nous encourageons l'utilisateur à essayer d'éliminer le brouillage à l'aide d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Brancher l'appareil à une prise de courant faisant partie d'un circuit autre que celui sur lequel est branché le récepteur.

- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio/télé compétent pour obtenir de l'assistance.

**MOULTRIE**

Notre service à la clientèle répondra à vos questions avec plaisir. Composez le **800-653-3334**, du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h HNC.

[www.moultriefeeders.com](http://www.moultriefeeders.com)